


iCAM Verify


iCAM Verify umożliwia pomiar detalu w czasie procesu obróbki bezpośrednio na frezarce za pomocą założonej przez użytkownika sondy pomiarowej.

1. Pomiar w Z




Za pomocą tej funkcji można mierzyć powierzchnię w Z.

2. Średnica wewnętrzna i zewnętrzna




Umożliwia pomiar otworów. Można podać kąt położenia punktów pomiarowych.

3. Rowek / Szerokość



Pomiar rowka lub szerokości części obrabianej.

4. Odległość otworów



Umożliwia pomiar odległości osi między dwoma otworami.